

# **Butanbrenner/ Butangasbrænder**

## **Micro Torch 2844-000**

### **Bruksanvisning**

Les/læs bruksanvisningen nøyde før du benytter Micro Torch

#### **A. Tenning/tændende**

- Luftjusteringsbryteren må ligge rett med hullene før brenneren/brænderen slås på
- Drei tenningsknappen mot klokken til du hører lyden fra gass strømmen
- Trykk på tenningsknappen for å antenne/antænde brenneren/brænderen
- For å slå av/slukke brenneren/brænderen vrir/drejer du tenningsbryteren med klokken

#### **B: Justere flammen**

- Temperaturen på brennerflammen ved dysen kan justeres på to måter/måder
- 1. Drei tenningsknappen med klokken for å/at redusere gass strømmen i tillegg til flammens intensitet. Dreier du mot klokken får du motsatt effekt.
- 2. Drei luftjusteringsbryteren for å redusere flammostyrken.

#### **C. Påfyll av gass**

- Slå av/sluk brenneren/brænderen og sorg for at flammen er slått av/slukket. Vent til brenneren/brænderen er avkjølt før du fyller på gass.
- Hold brenneren/brændeen opp ned.
- Sett/sæt butangassdysen inn i påfyllingsventilen.
- Stopp påfyll når gassen renner over. La den stå noen /nogleminutter så gas sen stabiliserer seg.
- Ved påfyllning. Hold deg unna/fra åpen ild og sorg for at rommet/rummet er godt ventilert.