



Anvend 1 del base og 1 del katalysator (hvid og brun).



Lad silikonegummimassen hærde på genstanden ved stuetemperatur i 4-5 minutter.



Ælt delene sammen i 40-60 sekunder til en homogen masse.



Fjern formen og fyld den med støbemateriale.



Påfør et ca. 3-4 mm tyndt lag silikonegummimasse på den genstand der skal afstøbes.
På genstande der er over 2 cm høje påføres et lag på 5-6 mm.



Lad afstøbningen hærde og fjern den derefter fra formen.